

靖锰公司B1400x89m-22Kw皮带机电控箱参数

序号	名称	型号	数量	备注
1	电控箱		2	1、控制22kw电机启停（按钮）。 2、满足6个跑偏开关、4个拉绳开关的信号接入，跑偏开关有信号动作，能够声光报警并指示故障位置；拉绳开关有信号动作，直接关停22kw电机。 3、设置电流表及各种保护电机的线路，设置急停按钮，备妥指示灯。 4、设置就地和远程切换开关，预留DCS控制接口。就地控制时，可独立控制各个电机运行，远控也可实现各个电机的运行控制。

刘广信 2022.9.26

李化航
2022.9.26

