





- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. 半园环 | 2. 压 套 |
| 3. 柱 塞 | 4. 锁紧螺母 |
| 5. 毛毡圈 | 6. 螺 套 |
| 7. 导向套 | 8. 密封圈 |
| 9. 垫 片 | 10. 支承环 |
| 11. 高压钢套 | 12. “O” 圈90×3.1 |
| 13. 阀套 | 14. 吸液阀弹簧 |
| 15. 吸液阀芯 | 16. 阀 座 |
| 17. 排液阀芯 | 18. “O” 圈60×3.1 |
| 19. “O” 圈120×3.1 | 20. 排液阀弹簧 |
| 21. 泵头体 | 22. “O” 圈30×3.1 |
| 23. 限位螺钉 | 24. 内六角螺钉 |
| 25. 六角螺栓 | 26. 螺 堵 |
| 27. 垫 圈 | 28. “O” 圈55×3.1 |
| 29. 进液管 | 30. 进液连接套 |
| 31. “O” 圈58×3.5 | 32. 进液密封垫 |
| 33. “O” 圈75×3.1 | |

图4 BRW315/31.5X 液力端组件



- 1.锁紧螺母 2.螺座 3.阀座 4.套 5.阀芯 6.阀壳体 7.弹簧座 8.小弹簧 9.大弹簧
 10.调节螺座 11.外壳 12. "O" 密封圈50×3.1 13. "O" 密封圈20×2.4 14.挡圈A20×16×1.25

图5 FA-WS350/31.5A 安全阀




图6 6XZF-WS卸载阀




图3 BRW315/31.5X 乳化液泵